

# Optimierungen Lenovo Tab 10

Das Lenovo Tab 10 mit 1GB Arbeitsspeicher ist sicher kein *Leistungsmonster*, überzeugt aber mit überragender Akku-Laufzeit und allem was notwendig ist für den Einsatz als Tablet zur elektronischen Listenführung:

- Gut lesbares Display, auch bei auf 30% reduzierter Helligkeit
- Bis zu 6 Serien am Stück mit einer einzigen Akkuladung
- Es steht eine aktuelle Version von Chrome und Android System WebView zur Verfügung
- Als das Tablet noch im Verkauf war, gab es dieses zu einem attraktiven Preis ab 89 €

Damit aber auch die Wartung des Tablets zügig von der Hand geht, haben wir dir eine Anleitung mit verschiedenen Schritten zusammen gestellt, welche das Maximum an Leistung aus dem Tablet heraus holen.

Die hier beschriebenen Schritte können auch beim leistungsfähigeren Lenovo Tab M10 mit 2 GB Arbeitsspeicher durchgeführt werden.

## Apps deaktivieren

Die nicht benötigten Apps sollten vom Gerät deinstalliert oder deaktiviert werden. Öffne dazu "Einstellungen" - "Apps". Folgende Apps kannst du deaktivieren oder deinstallieren:

- Fotos
- Galerie
- Gmail
- Google Drive oder Drive
  - Ggf. kommt hier der Hinweis, dass es zu Auswirkungen auf andere Apps kommen kann und die Frage ob auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden soll - bestätigen und ggf. nochmal auf deaktivieren.
- Google Play Filme & Serien
- Google Play Musik
- Google Sprachausgabe
- Hangouts
- Kalender
- Kontakte
- Maps
- McAfee Security
  - Deinstallieren

- SHAREit  
Deinstallieren
- SYNCit HD  
Deinstallieren
- YouTube  
Frage "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" bestätigen und dann nochmal auf deaktivieren.

Überprüfe das nach der Deaktivierung "Deaktiviert" an der entsprechenden App dran steht. Ist dies nicht der Fall, dann muss die App nochmal deaktiviert werden. Vor allem bei den Apps von Google kommt dies des öfteren vor.

## Kindermodus löschen

Öffne "Einstellungen" - "Kindermodell" - klicke auf das Zahnradsymbol hinter dem Nutzer - klicke auf die Papiertonne oben und bestätige mit "löschen"

## Displaysperre deaktivieren

Öffne "Einstellungen" - "Sicherheit" - ganz oben "Displaysperre" - PIN eingeben und auf "Keine" klicken.

## Startbildschirm aufräumen

Alle Apps außer SkatGuru können vom Startbildschirm gelöscht werden. Dazu das App-Icon (inkl. der Suchzeile von Google und der Uhr) lange gedrückt halten und oben auf das X ziehen.

---

Revision #7

Created 14 March 2022 14:35:24 by Sascha Dechert

Updated 16 March 2023 10:59:03 by Sascha Dechert